



Layout Kluster, Pulsar-2000 system, inkopplingshänvisning




A-kanal går ut från C-app mot yttre enheter eventuellt i serie
 B-kanal går tillbaka med svar till C-app eller mellanliggande enheter manövrar. Larm kan bara visas i manöver om UC eller manöver ligger efter från C-app räknat. Aktiviteter går alltid överallt om den enhet som ställer ut ligger närmare C-app än enheten som ska ställa ut aktivitet, ex sirenutgång.



Fiber in
 RS 232 ut
 + Fiber ut
 Klipp pin 12
 på RS 232 krets

Rs232 in/ut
 Fiber ut

Fiber in/ut
 RS 232 ej
 monterad



2002-01-06 Alarm& Elektronik
 i Spånga. R Billquist